



SON

Systèmes de diffusion	38
Consoles de mixage	40
Périphériques	41
Sources	42
Interphonie	43
Systèmes de conférence	44
Cabine de traduction	44
Visio-conférence	44
Systèmes HF pour visite guidée	45
Divers	45
Microphones HF	46
Microphones col de cygne	48
Microphones filaires	49
Pieds de micro	50
Pupitres	50

SYSTÈMES DE DIFFUSION



SYSTÈME LINE ARRAY L-ACOUSTIC

Prix H.T

L-ACOUSTIC KIVA	35 €
L-ACOUSTIC KILO	25 €
L-ACOUSTIC KIBU	20 €
L-ACOUSTIC SB18	40 €
L-ACOUSTIC LA4	75 €
L-ACOUSTIC LA8	105 €

SYSTÈME LINE ARRAY ADAMSON

ADAMSON SPEKTRIX	35 €
ADAMSON SPEKTRIX SUB	50 €
L-ACOUSTIC LA4	75 €
L-ACOUSTIC LA8	105 €

SYSTÈME HK ELEMENTS

ADAMSON SPEKTRIX	
· Système son HK Elements 1 Sub + 4 tête	180 €

SYSTÈMES DE DIFFUSION



Prix H.T

NEXO PS 15 R2	
· Enceinte active / passive 2 voies	35 €
NEXO NXAMP 4X4	
· Amplificateur 4 canaux 4x4 kW	180 €
L-ACOUSTIC 8XT	
· Enceinte passive 2 voies	30 €
HK PRO8	
· Enceinte 8" HK Pro8 amplifié 300w	35 €
DAS DS8	
· Enceinte passive 2 voies	30 €
ECLER APA600	
· Amplificateur 2 canaux (+ patch en façade)	100 €
BOSE – L1 S	
· Enceinte Line Array amplifiée active (mobile)	105 €
ANCHOR – LIBERTY	
· Enceinte autonome/secteur + 1 micro HF	200 €
SQUARE – SÉCURITÉ	
· Rack complet sur batterie avec amplificateur et enceintes 100 volts · Message de sécurité avec coupure du son	

CONSOLES DE MIXAGE



CONSOLES NUMÉRIQUES

CL5 YAMAHA + RACK

Prix H.T

• 48 entrées, 4 entrées stéréo, 16 sorties

550 €

YAMAHA – M7CL-48

• 48 entrées, 4 entrées stéréo, 16 sorties

300 €

YAMAHA – LS9-32

• 32 entrées, 4 entrées stéréo, 32 sorties mono, 2 sorties stéréo

200 €

SI IMPACT

• Console numérique Yamaha SI Impact 32 in / 32 out

200 €

YAMAHA – 01V96V2

• 12 entrées micro, 4 entrées stéréo, 10 sorties

65 €

CONSOLES ANALOGIQUES

MIDAS – VENICE 240

• 24 entrées micro, 4 entrées stéréo, 6 sorties

100 €

SOUNDCRAFT – M8

• 8 entrées, 2 sorties stéréo

40 €

CONSOLES DJ

PIONEER – DJM 800

70 €

ECLER – SCLAT 5

50 €

PÉRIPHÉRIQUES



ÉGALISEURS

SCV AUDIO

Prix H.T

• 2 x 31 bandes

35 €

LSP2

• Symétriseur Laptop Sound Port pour MAC/PC

20 €

BSS – FCS 966

• 2 x 31 bandes

35 €

COMPRESSEURS

BSS – DPR 404

70 €

BSS – DPR 402

35 €

MULTI-EFFETS NUMÉRIQUES

YAMAHA – SPX 2000

25 €

YAMAHA – SPX 900

25 €

SOURCES



Prix H.T

LECTEUR CD DJ

PIONEER - CDJ 2000 NEXUS	100 €
PIONEER - CDJ 1000 MK3	70 €
PIONEER - CDJ 200	40 €

PLATINE VINYLE

TECHNICS - SL 1200	25 €
--------------------	------

INTERPHONIE



INTERCOM

HME - DX210

Prix H.T

· Centrale Intercom HF 2 canaux	200 €
---------------------------------	-------

HME - BP210

· Casque + boîtier HF	50 €
-----------------------	------

ASL - BS216

· Centrale Intercom filaire 2 canaux	45 €
--------------------------------------	------

ASL - BS181

· Centrale intercom 1 canal ASL BS181	35 €
---------------------------------------	------

ASL - BS15

· Casque + boîtier	15 €
--------------------	------

TALKIE-WALKIE

MOTOROLA - GP344

· Talkies-walkies	20 €
-------------------	------

MOTOROLA

· Micro haut-parleur déporté	5 €
------------------------------	-----

MOTOROLA

· Oreillette + micro discret	5 €
------------------------------	-----

SYSTÈMES DE CONFÉRENCE



Prix H.T

MICRO PRÉSIDENT BOSH	22 €
MICRO DÉLÉGUÉ BOSH	22 €
ALIMENTATION MICRO BOSH (JUSQU'À 40 POSTES)	20 €

CABINE DE TRADUCTION

CABINE INTERPRÈTE 170 X 170 X 205	140 €
PUPITRE INTERPRÈTE DCN NG BOSH	40 €
RÉGIE DCN NG BOSH	100 €
RADIATEUR IR SENNHEISER 5 WATTS	50 €
RÉCEPTEUR IR SENNHEISER	5 €

VISIO-CONFÉRENCE

CODEC VISIO TANDBERG EDGE 95

• Système complet – 512k

400 €

SYSTÈMES HF POUR VISITE GUIDÉE



SENNHEISER – SKM2020

• Micro HF

Prix H.T

50 €

SENNHEISER – HDE2020

• Récepteur de visite guidée HF

10 €

DIVERS

ECLER – ATA 1R

• Insert téléphonique analogique + combiné

50 €

AEQ – TH02

• Insert téléphonique numérique double pour ligne RTC + combiné

75 €

DRAWMER – KICKBOX 4X4

• Boîtier de presse 4 entrées / 16 sorties

100 €

BSS – AR 133

• Boîtier de direct actif

10 €

LA AUDIO – DBT

• Transformateur de symétrie 600/600 2 entrées / 2 sorties

10 €

MICROPHONES HF



MICRO SHURE

UR4D

Prix H.T

- Récepteur double 223 fréquence

110 €

UR2 + USM 58

- Emetteur HF mains + capsule SM58

50 €

UR1

- Emetteur de poche shure pour UR4D

50 €

WCM16

- Micro serre tête

20 €

MICRO SENHEISER

EM3032

- Récepteur double 32 fréquences

100 €

SKM5000

- Emetteur HF mains

40 €

EW300

- 1 émetteur + 1 récepteur

75 €

SK500

- Emetteur

25 €

MKE40

- Micro cravate cardioïde

25 €

SKP2000

- Emetteur / Adaptateur HF plan de fréquences CW pour micro fil

55 €

MICROPHONES HF



ACCESSOIRES POUR MICRO HF SENNHEISER

ASA 1

Prix H.T

- Splitter d'antenne actif

25 €

- Micro serre tête omnidirectionnel

50 €

SENNHEISER – SKM2020

- Micro HF

50 €

SENNHEISER – HDE2020

- Récepteur de visite guidée HF

10 €

MICROPHONES COL DE CYGNE



SENNHEISER – ME34

Prix H.T

• Capsule cardioïde

10 €

ACCESSOIRES MICRO SENNHEISER ME34

MZH3062

• Corps de 62 cm

10 €

MZH3042

• Corps de 42 cm

10 €

AKG – CK80

• Capsule hyper cardioïde

10 €

ACCESSOIRES MICRO AKG – CK80

29390

• Socle de table

5 €

MICROPHONES FILAIRES



Prix H.T

SHURE – SM57

10 €

SHURE – SM58

10 €

SHURE – SM81

20 €

SHURE – SM91

20 €

SHURE – BETA 52

10 €

SHURE – BETA 57

10 €

SHURE – BETA 87

15 €

SHURE – BETA 91

20 €

SHURE – BETA 98

15 €

SHURE – KSM137

20 €

SENNHEISER – E604

10 €

SENNHEISER – E906

10 €

SENNHEISER – MD421

10 €

AKG – C535

15 €

NEUMANN – KM184

20 €

PIEDS DE MICRO



K&M PIED DE MICRO DROIT

Prix H.T

- Embase ronde grand modèle

10 €

K&M PIED DE MICRO

- Grand modèle

5 €

K&M PIED DE MICRO

- Petit modèle

5 €

PUPITRES

FORMXL : PUPITRE PLEXI

- Pliable avec bandeau

130 €

FORMXL : PUPITRE PLEXI

- Design

180 €

SQUARE : PUPITRE PLEXI

- PZ

450 €




DIVERS


Plan d'accès	66
Conditions générales de location	68
Logistique	70
Coefficients de location	71
Tableaux	72
Vidéo : rapport d'optique	72
Vidéo : les résolutions vidéos	72
Énergie : les puissances électriques	73

SQUARE


ZI des Amandiers - 7 rue des Entrepreneurs
 78420 Carrières sur Seine
 Tél. : +33 (0)1 39 15 91 82 - Fax : +33 (0)1 39 15 91 76



De Paris, par la Porte Maillot direction La Défense, dans le tunnel (A14) prendre la direction Cergy Pontoise (A 86), puis la sortie 2b Bezons, traverser la Seine et prendre dès la fin du pont de Bezons la 1^{ère} à droite (Bezons Z. I. Ouest – passer sous le pont) au premier feu à gauche direction Carrières et toujours tout droit jusqu'à la Z.I. des Amandiers (la rue J. Carasso devient la rue C-F. Daubigny) passer sous le pont de chemin de fer et prendre la 1^{ère} à droite, la rue des Entrepreneurs au n°7.



PLAN D'ACCÈS



CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION

1. Objet

Les présentes conditions générales de location s'appliquent à tout contrat de location conclu par la société SQUARE. Les présentes conditions générales de location sont expressément agréées et acceptées par le locataire, qui déclare et reconnaît en avoir parfaite connaissance, et renonce de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d'achat.

2. Commandes

La société SQUARE n'enregistre définitivement les commandes qu'à la réception du bon de commande dûment complété :

- d'une signature précédée de la mention "bon pour accord" à l'emplacement prévu à cet effet.
- accompagné de la somme correspondant à un acompte de 50 % du montant TTC de la commande effectuée par le locataire.

3. Prix

Toute réservation de matériel devra être accompagnée d'une somme correspondant à un acompte de 50 % du montant TTC de la commande effectuée par le Locataire. Le solde du prix est payable au moment de l'enlèvement du matériel par le Locataire. En cas de retard de paiement, des pénalités de retard calculées à un taux égal à 2 fois le taux légal seront dues sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire.

4. Retrait du matériel

L'enlèvement du matériel s'effectue à la date figurant sur le bon de commande, dans les locaux de la société SQUARE, en échange d'une caution, qui sera rendue au Locataire lors de la restitution en parfait état du matériel loué. Le matériel remis au Locataire est réputé être en parfait état de fonctionnement et de propreté. Le transport du matériel est à la charge exclusive du Locataire. Le transfert de la garde et de la responsabilité du matériel s'opère dès la prise en charge du matériel par le Locataire.

5. Annulation

En cas d'annulation ou de désistement du locataire, à quelque moment que ce soit et pour quelque cause que ce soit, l'acompte restera acquis à la société SQUARE.

6. Caution

La caution correspond à une somme forfaitaire. Elle a pour objet de garantir la société SQUARE contre toute inexécution par le locataire de ses obligations et contre toute perte, vol, dommage, détérioration, ..., pouvant survenir au matériel loué. La caution sera exigée au début de toute location, et sera conservée par la société SQUARE pendant toute la durée de la location, et jusqu'à encaissement définitif du prix de la location par la société SQUARE.

En cas de perte, vol, dommage, détérioration, la caution sera conservée jusqu'au remboursement de toutes les sommes dues, de tous frais et/ou règlement de toute indemnité que le locataire, un tiers ou l'assurance concernée pourra lui devoir. La caution sera restituée au Locataire lors de la restitution du matériel, après imputation des sommes éventuelles restant dues.

7. Responsabilité de la société SQUARE et garantie

La société SQUARE garantit au client le bon fonctionnement du matériel pendant toute la durée du contrat de location. Toutefois, la société SQUARE ne garantit pas les dommages causés par une mauvaise installation, ou utilisation, les modifications ou réparations faites par un tiers non autorisé ou par le locataire lui-même, les matériels tiers, logiciels et matériels intégrés spécifiés par le locataire. Toute panne liée à l'usure normale du matériel ou à un problème technique ne peut engager la responsabilité de la société SQUARE. La société SQUARE ne garantit le locataire au titre des vices cachés pouvant affecter le matériel loué que dans le cadre d'un remplacement du matériel défectueux ou de pièces le rendant impropre à l'usage, sans pouvoir être tenu responsable des éventuelles conséquences dommageables que ces vices cachés auraient pu entraîner.

8. Responsabilité du Locataire

Le Locataire reconnaît par les présentes que le matériel correspond à ses besoins et qu'il a compétence pour s'en servir qu'il renonce à toute contestation ultérieure de ce chef. Le Locataire s'engage à utiliser le matériel conformément à sa destination. La non-utilisation du matériel par le locataire ne pourra donner lieu à un remboursement du prix. Le matériel loué étant la propriété de la société SQUARE, le Locataire ne peut en disposer de quelque façon que ce soit (prêt, sous-location, échange, gage ou nantissement). Le Locataire est tenu de restituer le matériel loué à la date figurant sur le contrat de location. Le Locataire assume l'entière responsabilité du matériel à compter de la mise à disposition au client, jusqu'à sa restitution. Il est seul responsable de tous dégâts causés au matériel ou du fait du matériel. En cas de vol ou de sinistre, le matériel sera facturé au prix du neuf suivant les tarifs en cours, et les frais de remise en état au coût du jour. En conséquence, le Locataire devra couvrir sa responsabilité civile auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable.

9. Confidentialité

Chaque partie doit traiter les informations reçues de l'autre avec la plus stricte confidentialité.

10. Force majeure

La société SQUARE est libérée de ses obligations et se réserve le droit d'annuler toute commande ou réservation pour tous cas de force majeure tels que : intempéries, catastrophes naturelles, incendie, actes terroristes, guerres, grèves, émeutes, ...

11. Attribution de juridiction

Toute contestation relative à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de location ainsi que toute commande ou réservation seront de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Versailles.

LOGISTIQUE

Livraison camions 12 m³

Livraison ou reprise Paris et sa région	Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30	150 €
Livraison ou reprise Paris et sa région	Week-end et jours fériés	Nous consulter
Supplément au-delà de 40 km		Nous consulter

Livraison camions 20 m³

Livraison ou reprise Paris et sa région	Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30	180 €
Livraison ou reprise Paris et sa région	Week-end et jours fériés	Nous consulter
Supplément au-delà de 40 km		Nous consulter

Livraison camions 50 m³

Livraison ou reprise Paris et sa région	Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30	600 €
Livraison ou reprise Paris et sa région	Week-end et jours fériés	Nous consulter
Supplément au-delà de 40 km		Nous consulter

COEFFICIENTS DE LOCATION

Nombre de jours	Coefficient	Nombre de jours	Coefficient
1	1	16	5,75
2	1,5	17	5,95
3	2	18	6,15
4	2,5	19	6,35
5	3	20	6,5
6	3,25	21	6,65
7	3,5	22	6,8
8	3,75	23	6,95
9	4	24	7,1
10	4,25	25	7,25
11	4,5	26	7,4
12	4,75	27	7,55
13	5	28	7,7
14	5,25	29	7,85
15	5,5	30	8